

Anziehvorschrift für Zylinderkopf

Tightening Instructions for Cylinder Head

Instructions de serrage pour culasse

Prescripciones de apriete para culatas

376.400

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a


Mercedes-Benz



Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete



760.120
M 12 x 103

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

OM 612
60 Nm
M8 = 20 Nm
90°
M8 = 20 Nm
90°

OM 612.990
30 Nm
M8 = 20 Nm
70 Nm
M8 = 20 Nm
90°
90°

OM 647.961/981
15 Nm
60 Nm
M8 = 20 Nm
90°
M8 = 20 Nm
90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✱	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
□	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

1.4 mm Ø 89,3 mm

OM 612.961/962/963/966/967/981/983/990
OM 647.961/981

C270CDI, E270CDI, CLK207CDI,
ML270CDI, G270CDI, Sprinter (903,905)

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

376.400