

Anziehvorschrift für Zylinderkopf

Tightening Instructions for Cylinder Head

Instructions de serrage pour culasse

Prescripciones de apriete para culatas

809.710

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a


Opel



Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete



803.050

M 12x1,5x102

10

6

2

3

7

9

5

1

4

8

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

Y17DT/Y17DTL

Z17DTH/Z17DTL

* 20 Nm

* 15 Nm

➤ 40 Nm

➤ 39 Nm

➤ 60°

➤ 60°

➤ 13°

➤ 60°

➤ 13°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

*	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
□	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Mot. Y17DT, Y17DTL, Z17DTL, Z17DTH

Corsa C, Astra G, Astra H, Meriva

✚ 1,35 mm (1 Loch/hole)

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

809.710