

Anziehvorschrift für Zylinderkopf

Tightening Instructions for Cylinder Head

Instructions de serrage pour culasse

Prescripciones de apriete para culatas

898.480

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

VW



Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete



10

4

2

6

8

7

5

1

3

9

189.380

M 12x1,75x137

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

*

➤

➤

30 Nm

50 Nm

90°

90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

*	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
□	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø 82 $\frac{1}{4}$ 1,63 mm

Mot.CFFA,CFFB,CFFD,CFFE,CFGB,CLLA,CFHD,CJCB,CLCA,CFHB,CFHC,CLCB,CLJA,CGLD,CGLC,CMGB,CJCA,CGLA,CGLB,CMGA,CFHF,CFHA,CFJA,CFGB,

Golf,Jetta,Passat,Tiguan,A1,A3,A4,A6,Q5,TT,Octavia,Superb,Yeti,Alhambra,Altea,Leon

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

898.480