



INFO TECHNIQUE



Kits de rotule axiale avec soufflet de direction

Constructeurs : BMW, Citroën, Ford, Opel,
Peugeot, Renault, Seat,
Volkswagen

Modèles : liste complète en page 2



Figure 1 : Kit de rotule axiale avec soufflet de direction

REMARQUE IMPORTANTE !

Le tableau ci-dessous (page 2) de ce document ne donne qu'un aperçu des kits complets déjà existants au sein de la gamme RUVILLE. Les rotules axiales et soufflets de direction sont disponibles séparément pour de nombreux véhicules. Respectez les préconisations du constructeur !

Les soufflets de direction sont des pièces en matières synthétiques naturellement soumises à un processus de vieillissement qui fragilise le matériau et provoque des craquellements au bout d'un certain temps.

C'est le soufflet de direction défectueux qui est à l'origine d'une défaillance de la rotule axiale dans la plupart des cas. La saleté et l'eau pénètrent dans la rotule, ce qui l'endommage prématurément.

C'est pour cette raison que RUVILLE propose des kits de rotule axiale avec soufflet de direction pour la réparation de la « rotule axiale » d'un certain nombre de modèles de véhicules.

Avantages du remplacement complet (rotule axiale et soufflet de direction) :

- Exclusion du risque de devoir remplacer une rotule axiale nouvellement montée, en raison d'un soufflet défectueux
- Réduction des coûts liés à la réparation
- Suppression de commandes consécutives chronophages
- Satisfaction plus élevée des clients

Respectez les préconisations du constructeur du véhicule !

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr / www.repxpert.fr



CONSTRUCTEURS	MODELES	KITS	ROTULES AXIALES	SOUFFLETS DE DIRECTION
BMW	Série 3 (E36)	915015S	915015	945002
Citroën / Peugeot	Boxer I + Jumper I	915927S	915927	945818
	Boxer I + Jumper I Boxer II + Jumper II	915927S1	915927	945915
Ford	Escort / Orion 90-95	915205S	915205	947003
	Escort 95-01	915218S	915218	945213
	Fiesta 89-96	915211S	915211	945208
	Focus 98-05	915264S	915264	945213
	Mondeo 92-96 et Mondeo 96-00	915233S	915233	945214
	Sierra 82-86	915215S	915215	945207
		915215S1	915215	945205
	Transit 00-06	915273S	915273	945217
Opel	Astra G + H/Zafira A	915359S	915359	948402
	Corsa C	915379S	915379	945308
	Vectra B	915353S	915353	945305
		915353S1	915353	945306
Opel / Renault	Arena	915908S1	915908	945502
	Trafic I (à partir de 03-89)	915908S	915908	945309
Renault	R19	915507S	915507	945502
	R25	915512S	915512	945502
		915512S1	915512	945504
		915512S2	915512	945503
Seat	Cordoba / Vario 93-02, Ibiza 93-02, Toledo 92-96	915436S	915436	945401
	Toledo	915449S	915449	945410
Seat / Volkswagen	Leon 00-06, Toledo, 99-04, New Beetle	915774S	915774	945703
Volkswagen	Transporter T4	915483S	915483	945408
		925484S	925484	945408

Respectez les préconisations du constructeur du véhicule !

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr / www.repxpert.fr

