

SPESSORI MERCEDES BENZ PER MOLLE DI SOSPENSIONE

INFORMAZIONI TECNICHE N. 1094

FABBRICANTE / MODELLO:

Mercedes Benz | SL (R107, R129)
W (114 115 116 126 201 202)
W/C/S123, W/C/S124

SPESSORI MERCEDES BENZ PER MOLLE DI SOSPENSIONE

N.	Punto di installazione	Distanza	Numero noduli	N. Ruville	N. MB OE
1.	davanti	13 mm	2	875102	1233211484
2.	davanti	18 mm	3	875103	1233211584
3.	davanti	23 mm	4	875104	1233211684
4.	davanti	8 mm	1	875108	2013210984
5.	davanti	13 mm	2	875109	2013211084
6.	davanti	18 mm	3	875110	2013211184
7.	davanti	23 mm	4	875111	2013211284
8.	dietro	9,5 mm	1	875117	1153252244 4453251544
9.	dietro	14 mm	2	875118	1153251644 1153252344
10.	dietro	19 mm	3	875119	1153252444
11.	dietro	8 mm	1	875120	2013250944
12.	dietro	13 mm	2	875121	2013251044
13.	dietro	18 mm	3	875122	2013251144

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Nell'ambito della sostituzione delle molle, si dovrebbero controllare gli snodi/bussole delle sospensioni e del braccio oscillante.

AVVERTENZA IMPORTANTE:

Rispettare le indicazioni dei produttori dei veicoli!

In caso di sostituzione delle molle di sospensione dei modelli indicati a sinistra, la Ruville consiglia la sostituzione contemporanea degli spessori. L'altezza della distanza è riconoscibile dal numero dei noduli.

Per determinare l'altezza anteriore e posteriore del relativo modello e delle dotazioni speciali installate, osservare le indicazioni del produttore OE.



Figura 1: Spessori Mercedes Benz per molle di sospensione



INFORMAZIONI

Per i relativi ricambi si rimanda al nostro Catalogo online del sito www.ruville.de. Ove si fa riferimento ai codici dei ricambi dei produttori dei veicoli, serve solo ai fini del confronto.