



VKBA 3401

Technická informace - Únor 2011

VKBA 3401



Přední náprava: Volvo 850



Dodatečné montážní instrukce pro poloosu při výměně kolového ložiska



Kolové ložisko a související díly jsou při jízdě vystaveny silným nárazům různých sil.

Aby byla poloosa pevnější, musíte ozubenou část poloosy VŽDY zalepit. Tím předejdete poruchám a nepříjemnostem jako je hlučné ložisko, vibrace a celkové poruše ložiska.

Postup montáže

- Před montáží VŽDY očistěte ozubený konec poloosy
- Na vnější ozubenou část poloosy naneste 3-4 mm lepidla na kovy
- Po nanesení lepidla nasadte ložisko na poloosu a dokončete montáž



Obrázek 1: Nanášení lepidla

© SKF je registrovaná známka SKF Group.

© SKF Group 2012

Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výňatky) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrole správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.

