



# VKJA 5756

Teknisk Bulletin – November 2010



Renault



**Teknisk informasjon: VKJA 5756 retningslinjer for utskifting**



Denne meldingen beskriver retningslinjer for utskifting av drivledd på hjulsiden på en Renault LAGUNA Grandtour (K56\_) 2.0 (K56C/H)

| BILPRODUSENT | MODELL                  | MOTOR          |
|--------------|-------------------------|----------------|
| Renault      | LAGUNA (B56_, 556_)     | 1.8 (B56A/B)   |
| Renault      | LAGUNA (B56_, 556_)     | 2.0 (B56C/H/N) |
| Renault      | LAGUNA (B56_, 556_)     | 1.8 (B56S/T/O) |
| Renault      | LAGUNA Grandtour (K56_) | 1.8 (K56S/T/O) |
| Renault      | LAGUNA Grandtour (K56_) | 1.8 (K56Z)     |
| Renault      | LAGUNA Grandtour (K56_) | 2.0 (K56C/H)   |

| Tid for utskifting |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Drivledd VKJA 5756 | Venstre hjul: 2 h 15 min<br>Høyre hjul: 2 h 25 min |



Følg alltid verkstedets helse- & sikkerhetsprosedyrer når du utfører reparasjoner.



## VKJA 5756: Fjerne drivleddet

1. Fjern drivakselen i henhold til bilprodusentens verkstedshåndbok.



2. Plasser drivakselen i skrustikke (med aluminiums- eller vernekjeve). Fjern både de innvendige og de utvendige klemmene. Skjær av mansjetten og fjern den.

3. Hold i drivleddet og trekk det av akselen ved å banke med en hammer.



4. Utvid og fjern låseringen med egnet verktøy.

## VKJA 5756: Installasjon av det nye drivleddet



1. Sett den korte mansjettklemmen på akselen. Skyv mansjetten på akselen.

2. Fest den nye låseringen i sporet.  
Tips: Bruk en slangeklemme for å holde den i sporet (ikke stram for mye!)



3. Trykk det nye drivleddet inn på akselen.  
Bank med en gummihammer til låseringen låser seg i sporet sitt i drivleddets indre kulebane.  
Fjern slangeklemmen.

4. Skyv mansjetten i stilling, klar til montering og fyll på med all medfølgende fett.



5. Tilpass den korte klemmen på CV-mansjetten og stram den med et egnet verktøy.  
Trek mansjetten opp på drivleddet.

6. Sett den lange klemmen på og stram den med samme verktøy.



© SKF er et registrert varemerke for SKF Group.

© SKF Group 2009

Innholdet i denne publikasjonen er utgiverens opphavsrett og må ikke reproduseres (selv ikke utdrag), med mindre skriftlig tillatelse er gitt. Det er gjort alt for å sikre at informasjonen i denne publikasjonen er nøyaktig, men vi tar ikke ansvar for eventuelle tap eller skade, det være seg direkte, indirekte, eller følgeskade som måtte oppstå på grunn av bruken av denne informasjonen.

