

# Anbauanweisung

## Kupplungskugel mit Halterung (KmH)

**Typ:** 335 074

ABG-Nr. F 3665

**WESTFALIA**



**Präzision  
auf Rädern**

**Verwendungsbereich:** Toyota Lite Ace ab ca. 12/85

**Westfalia-Bestell-Nr.**

335 074

**Amtliche Typenbezeichnung nach ABE:** M 3 und M 3 G

### Technische Daten:

Der geprüfte D-Wert beträgt 8,1 KN.

Dieser entspricht einer Anhängelast bis 1400 kg und einem zul. Gesamtgewicht des Kfz. bis 2000 kg.

Die zul. Stützlast am Kuppelpunkt darf bis 75 kg betragen.

**ACHTUNG!** Die Daten Anhängelast und zul. Gesamtgewicht dürfen die entsprechenden Angaben im Fahrzeugschein bzw. Fahrzeugbrief nicht unterschreiten.

**Hinweis:** Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der KmH entfernen.

### Anbauanweisung:

1. KmH unter die Längsträger des Kfz. halten und bei "a" an die serienmäßig vorhandenen Punkte schrauben.
2. Bei "b" die beiliegenden Winkel "A" gleichzeitig mit der KmH unter den Längsträgern befestigen.
3. Die Winkel "A" bei "c" an die vorhandenen Punkte der Längsträger schrauben.
4. Alle Muttern bzw. Schrauben gleichmäßig fest anziehen.

Anzugsdrehmoment: M 8 = 20,6 Nm (2,1 mkp)

Es werden Schrauben und Muttern der Festigkeitsklasse 8 verwendet.

Die vom Fahrzeughersteller angegebenen serienmäßigen in der ABE genehmigten Befestigungspunkte des Fahrzeuges sind eingehalten.

**Hinweis!** Sämtliche Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhänger-km nachziehen.

Schild mit Stützlastangabe an das Kfz. in Nähe der KmH oder an die Innenseite des Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.

Elektrische Anlage gemäß StVZO.

Die Kugel bzw. Kupplung ist sauberzuhalten und zu fetten.

Die Anbaumaße und Freiraummaße nach DIN 74 058 sind gewährleistet.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Diese Anbauanweisung ist den Kfz.-Papieren beizufügen.

Änderung vorbehalten.

ALLEEN VOOR NEDERLAND (NUR FÜR HOLLAND)

DEZE MONTAGEHANDLEIDING DIENST, INVERBAND MET HET AANBRENGEN VAN EEN TREKINRICHTING, BIJ HET ONDERZOEK VAN HET VOERTUIG TEN BEHOEVE VAN DE AANVULLING/WIJZIGING VAN HET KENTEKENBEWIJS AAN DE MET HET ONDERZOEK BELASTE AMBTENAAR VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER TER INZAGE TE WORDEN OVERHANDIGD.

