

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0030 – CHEVROLET BLAZER S10 '84-'94

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0030	
1 Kugel Ø 50mm mit Flansch 2 Löcher	(*)
2 Muttern mit Bolzen M14-35	(*)
2 Sicherheitsritzel Ø14	(*)
4 Muttern mit Bolzen M12-30	(A)
2 Muttern mit Bolzen M10-30	(C)
1 Mutter mit Bolzen M10-35	(B)
6 Ritzel 40-12-4	(A-C)
1 Montierstück -e	(B)
3 Sicherheitsritzel Ø10	(B-C)
4 Sicherheitsritzel Ø12	(A)

'D'-Wert : 12,00
'S'-Wert : 90

ANBAUANLEITUNG

1. Bolzen, womit der Abschirmplatte dem Brennstoffbehälter festgemacht ist am Querbalken, ausschrauben. Dieses Loch durchbohren mit Ø10,5mm.
2. Anhängervorrichtung setzen mit A und C gegen Rahmenunterseite auf vorhandene Bohrungen, B mit passt auf gebohrtes Loch (siehe 1) ; Montierstück -e ins Querprofil beilegen. Löcher C bohren Ø10,5mm. Alle Bolzen mit Ritzel verschrauben.
3. (*) montieren und alles fest anschrauben. Punkt D wird verwendet um die Nebellampe zu montieren.

