

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0060 – RENAULT R16 3+4+5 türlich

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0060	
1 Kugel Ø 50mm mit Flansch 2 Löcher	(*)
oder : 1 Kugelstange T35	
2 Muttern mit Bolzen M16-40	(*)
2 Sicherheitsritzel Ø16mm	(*)
2 Bolzen mit Muttern M10-80	(C oder C')
2 Bolzen mit Muttern M10-90	(B)
1 Bolzen mit Mutter M10-100	(D oder D')
5 Ritzel 60-12	(B-C,C'-D,D')
2 Erhöhte Ritzel 60-16/47	(C)
1 Erhöht Ritzel 60-16/63	(B-D,D')
1 Montierstück –e	(D')
5 Sicherheitsritzel Ø10mm	(B-C,C'-D,D')

'D'-Wert : 6,10
 'S'-Wert : 75
 zul. Anhängelast : 1000

ANBAUANLEITUNG

1. Reserverad wegnehmen und Auspuff lösen von Gummi rechts unten. Die 2 innere Bolzen von der Abschleppöse ausschrauben.
 2. Punkte (C oder C') und (B) passen mit große Löcher in Rahmenseiten. Hier die erhöhte Ritzel einbringen. Bolzen mit Ritzel setzen via Rahmenseite durch die erhöhte Ritzel. (D) passt mit vorhandene Bohrung in Rahmenseite, genau hinten die Auspuffaufhängung oder (D') davor. Bohrung (D oder D') durchbohren mit Ø10,5mm in Rahmenseite. Die Bohrung in Innenseite ergrossern bis Ø17mm und hier das erhöht Ritzel einbringen. Bolzen mit Ritzel setzen via Aussenseite.
 3. Anhängervorrichtung setzen mit (A) passend auf die freigekommene Löcher von der Abschleppöse. Bolzen wieder verschrauben. Die übrige Punkte passen auf erwähnte Bolzen (siehe 2). Diese fest anschrauben. Falle (D') verwendet ist, Montierstück –e anbringen zwischen Anhängervorrichtung und Rahmen. (*) montieren und alles fest anschrauben.
 4. Reserverad und Auspuff wieder setzen.
- Zu verwenden Punkte bei Chamade (4 türlich) : A-B-C-D, bei 3+5 türlich Fahrzeuge : A-C'-D'

