

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0101 - TOYOTA HI-LUX 2x4 Pick-Up

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0101	
1 Kugel Ø 50mm mit Flansch 2 Löcher	(*)
2 Muttern mit Bolzen M14-35	(*)
2 Sicherheitsritzel 14mm	(*)
2 Muttern mit Bolzen M12-90	(A)
2 Erhöhte Ritzel 20-130-58	(A)
2 Ritzel 40-12-4	(A)
8 Muttern mit Bolzen M12-30	(B-C)
2 Montierstücke -e	(B-C)
10 Sicherheitsritzel 12mm	

ANBAUANLEITUNG

1. Bohrungen A von der Anhängerkupplung passen mit den grossen Bohrungen hinten in Längsträger an Aussenseite und mit den kleinen Bohrungen an Innenseite. An Aussenseite die 2 beige-lieferte erhöhte Ritzel ins Rahmen setzen.
2. Anhängervorrichtung setzen mit : A auf Aussenseite von Längsträger und auf Bohrungen erwähnt in Punkt 1 (Bolzen einbringen und Ritzel an Innenseite beilegen) ; C auch auf Längsträgerseite und B gegen Rahmenunterseite, beide auf vorhandene Bohrungen. Montierstücke -e ins Rahmen legen und alle Bolzen einbringen.
3. (*) montieren und alles fest anschrauben.

