



TREKHAKEN - ATTELAGES

NV G. DECONINCK

Hoogmolenwegel 21

8790 Waregem - België

(056) 604212 (Sl.) - Fax (056) 600193

ANHAENGERKUPPLUNG NR. 170 - CHEVROLET SILVERADO PICK-UP

ZUSAMMENSTELLUNG

- | | |
|---|-------|
| 1 Anhängervorrichtung Nr. 170 | |
| 1 Kugel diam. 50mm mit Flansch 2 Locher | (*) |
| 2 Muttern mit Bolzen M14-35 | (*) |
| 2 Sicherheitsritzel diam. 14 | (*) |
| 2 Muttern mit Bolzen M12-30 | (C) |
| 3 Muttern mit Bolzen M10-30 | (D-E) |
| 1 Mutter mit Bolzen M16-35 | (F) |
| 1 Ritzel 50-16-4 | (F) |
| 3 Sicherheitsritzel diam. 10 | (D-E) |
| 2 Sicherheitsritzel diam. 12 | (C) |

'D'-Wert: 14,50

'S'-Wert: 75

zul. Anhängelast: 2500

ANBAUANLEITUNG

1. An beiden Seiten die Bolzen, womit der Hinterstossfänger an die Unterseite des Chassis festgemacht ist, ausschrauben.
Links das Erdungskabelchen lösen durch den Bolzen auszuschrauben.
Rechts ebenso der Bolzen, womit dem Querbalken ans Chassis festgemacht ist, entfernen.
2. Die Anhängervorrichtung setzen mit : A, B, C, D und E gegen die Unterseite des Chassisbalken auf die vorgesehene Bohrungen (B passt auf die Nietnägel) ; F auf vorgesehene Bohrung in Unterseite den Stossfänger.
3. Alle Bolzen montieren. Bei A die ausgeschraubte Bolzen wieder montieren (Erdungskabel nicht vergessen !) ; bei F : Ritzel anbringen im Stossfänger.
4. Stützlast : 50 bis 75 kg
Zul. Zugbelastung : 2500 kg

