

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0245 - TOYOTA CELICA liftb.+cabrio '94-'98

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0245	
1 Kugelstange T43M000 mit Kugel Ø 50mm oder : 1 Kugelstange T35	
4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel Ø12mm	(*)
3 Muttern mit Bolzen M10-30	(C-D)
4 Bolzen M12/1,25-25	(A-B)
1 Montierstück -e	(C)
1 Montierstück -f	(D)
3 Sicherheitsritzel 10mm	(C-D)
8 Sicherheitsritzel 12mm	(A-B)

EG Genehmigungs Nr.
e
'D'-Wert : 8,20
'S'-Wert : 75
zul. Anhängelast : 1400

ANBAUANLEITUNG

1. Reserverad und Bodenbekleidung wegnehmen.
2. Anhängervorrichtung setzen mit A gegen Stoßstangeunterseite und B gegen Stoßstangenvorderseite, passend mit Schraubdrahtlöcher. Bolzen verschrauben. C kommt gegen Unterseite vom Reserveradkasten und D gegen Bodenplatte, genau hinten den Querbalken.
3. Punkte C und D durchbohren (Ø 10,5mm). Bolzen mit Montierstücke einbringen via Koffer und festmachen.
4. (*) montieren und alles fest anschrauben.
5. Reserverad und Bodenbekleidung wieder in Koffer setzen.