

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0251 - FIAT TEMPRA BREAK '91-'96

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0251	
1 Kugelstange T43 - Länge 410mm mit Kugel Ø 50mm	(*)
oder : 1 Kugelstange T35	
2 Muttern mit Bolzen M12-40	(*)
2 Muttern mit Bolzen M12-45	(*')
4 Sicherheitsritzel Ø12mm	(*)
8 Bolzen mit Muttern M10-30	(D-E)
2 Bolzen mit Muttern M10-80	(B)
3 Bolzen M8-25	(A)
8 Ritzel 60-12	(B-D)
3 Ritzel 25-8	(A)
2 Erhöhte Ritzel 60-16/53	(B)
1 Montierstück -f	(*')
1 Montierstück -h	(E)
3 Sicherheitsritzel 8mm	(A)
10 Sicherheitsritzel 10mm	(B-D-E)

ANBAUANLEITUNG

1. Bodenbekleidung im Laderaum wegnehmen. Links Aufspuffaufhängung hinten lösen vom Chassis und absägen bis auf 1cm vom Befestigungsloch (siehe oben). Rechts Zugöse abmontieren.
2. Punkte B passen mit große Bohrungen in Unterseite des Chassis. Diese Löcher durchbohren Ø10,5mm bis im Laderaum. Erhöhte Ritzel einbringen via Unterseite, Bolzen mit Ritzel montieren via Laderaum.
3. Anhängervorrichtung setzen mit (A) und (C) auf die Schraubdrahtbohrungen, mit (A) rechts auf freigekommene Zugösebohrungen und (C) von Auspuffstütze (diese Stütze gleich wieder festmachen). Punkte (D) durchbohren Ø 10,5mm und Bolzen mit Ritzel via Laderaum einbringen und verschrauben. Montierstück -f mit (E) gegen Hinterseite von der Querplatte des Chassisprofil auf (*'). Punkte (E) durchbohren Ø 10,5mm und Bolzen mit Montierstück -h verschrauben - unten bei 4x4 Modelle oder via Laderaum bei 4x2 Modelle. Bei 4x4 Modelle werden nur die unterste Löcher (E) verwendet, Bei 4x2 Modelle nur die oberste Löcher (E).
4. (*) montieren und alles fest anschrauben.
5. Bodenbekleidung wieder an seinen Platz legen.