



TREKHAKEN - ATTELAGES

nv **G. DECONINCK**
Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)

TREKHAAK N°:293


voor : **MERCEDES 280 + 300 + 350 + 420 SL '72-**

SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M16-50
- 3 moeren met bouten M10-90 (A)
- 4 moeren met bouten M8-25 (C)
- 4 moeren met bouten M10-30 (B)
- 3 rondsels 60/25-12 (A) + 4 rondsels 60-12 (B)
- 2 borgsindsels Ø 16 (*)
- 4 borgsindsels Ø 8 (C) + 7 borgsindsels Ø 10 (A-B)

MONTAGEHANDLEIDING :

- 1/ Bekleding koffer en reservewiel
 - 2/ Trekhaak in het midden plaatsen met : A tegen onderkant dwarsbalk achter tegen onderkant reservewielruimte en C rand gevormd door grondplaat (boven uitlaathanging).
 - 3/ Alle gaten doorboren (Ø 10,5), tenzij met Ø 8,5.
 - 4/ Alle bouten met rondsels plaatsen. Monteren van * en alles degelijk vast-
- (zie ommezijde)



ATTELAGE N° 293


pour : **MERCEDES 280 + 300 + 350 + 420 SL '72-**

COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M16-50
- 3 écrous avec boulons M10-90 (A)
- 4 écrous avec boulons M8-25 (C)
- 4 écrous avec boulons M10-30 (B)
- 3 rondelles 60/25-12 (A) + 4 rondelles 60-12 (B)
- 2 rondelles de sécurité Ø 16 (*)
- 4 rondelles de sécurité Ø 8 (C) + 7 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B)

MANUEL DE MONTAGE :

- 1/ Enlever le tapis du coffre et la roue de rechange.
 - 2/ Positionner l'attelage au milieu (mesurer !) avec : A contre le dessous de la traverse contre le dessous de l'espace et C juste au bord, formé par la tôle de fond (au-dessus de l'échappement et derrière la suspension de la roue de rechange).
 - 3/ Forer tous les trous (Ø 10,5), sauf C avec Ø 8,5.
 - 4/ Mettre tous les boulons avec rondelles. Monter le * et bien serrer le tout.
- (voir au verso)



N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine



ZUSAMMENSTELLUNG:

1x Kupplung	
1x Halterung für Flanschkugel	(*)
1x Flanschkugel ø50 komplett/T35	(*)
2x Muttern mit Schrauben M16-50	(*)
3x Muttern mit Schrauben M10-90	(A)
4x Mutter mit Schraube M8-25	(C)
4x Mutter mit Schraube M10-30	(B)
2x Ritzel 60-25-12	(A)
2x Ritzel 60-12	(B)
2x Sicherheitsritzel ø16	(*)
4x Sicherheitsritzel ø8	(C)
7x Sicherheitsritzel ø10	(A-B)

Einbauanleitung:

1. Die Innenbekleidung im Kofferraum und das Ersatzrad erweitern
2. Die AHK in der Mitte anbringen: Punkt A gegen die untere Seite des Querbalkens hinten und C gerade auf dem Rand geformt durch den Bodenplatte (oben Auspuff und hinten Auspuffaufhängung)
3. Alle Löcher durchbohren (Diameter 10,5), C bohren mit Diameter 8,5
4. Alle Bolzen und Ritzel anbringen. * montieren und alles gediegen anschrauben.

D = 9,0kN

S = 75kg

Max. Anhängelast = 1500 kg