

## ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0340 - CITROEN XM Break '92-

### ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0340	
1 Kugelstange T43 - Länge 410mm mit Kugel Ø 50mm	(*)
oder : 1 Kugelstange T35	
4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel Ø12mm	(*)
4 Bolzen M12-35	(F)
12 Muttern mit Bolzen M10-30	(A-C-D-E)
2 Muttern mit Bolzen M10-90	(B)
5 Ritzel 60-12	(A-B-C)
1 Ritzel 60/25-12	(C')
2 Erhöhte Ritzel 60-16/63	(B)
2 Montierstücke -g	(E)
2 Montierstücke -h	(D)
10 Sicherheitsritzel Ø10mm	(A-B-C-C'-D-E)

### ANBAUANLEITUNG

1. Reserverad wegnehmen.
2. Montagepunkte B passen mit kleine Horizontalbohrungen hinten in Längsträger. Diese Bohrungen an Innerseite ergrössern bis Ø17mm und hier die erhöhte Ritzel einbringen. Denn an Aussenseite die Bolzen mit Ritzel teilweise einbringen.
3. Anhängervorrichtung setzen mit B auf die in 2. erwähnte Punkte und nun Bolzen ganz einbringen ; A auf Löcher an Innerseite von den Zugöse ; C, D und E gegen Ladeboden. Diese Löcher durchbohren Ø10,5mm.
4. Alle Bolzen mit Ritzel einbringen. Montierstücke -g und -h im Laderaum anbringen. (\*) montieren und alles fest anschrauben.
5. Reserverad wieder setzen.