

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0353 - HONDA PRELUDE '92-'94

ZUSAMMENSTELLUNG

- 1 Anhängervorrichtung Nr. 0353
- 1 Kugelstange T43M000 mit Kugel Ø 50mm
oder : 1 Kugelstange T35
- 4 Muttern mit Bolzen M12-35 (*)
- 4 Sicherheitsritzeln Ø12mm (*)
- 1 Mutter mit Bolzen M10-40 (A)
- 6 Bolzen M10-30 (B-C)
- 1 Bolzen M6-20 (D)
- 1 Sicherheitsritzel Ø 6mm (D)
- 7 Sicherheitsritzeln Ø 10mm (A-B-C)

'D'-Wert : 7,20
'S'-Wert : 50
zul. Anhängelast : 1300

ANBAUANLEITUNG

1. Stoßstange abmontieren.
2. Anhängervorrichtung setzen. Tragarmen (mit B und C) schieben und passen ins Rahmen via Öffnungen in Karosseriehinterseite. Diese Punkte passen auf vorhandene Löcher in Chassisunterseite (Gummi entfernen). Loch für Montierung B' bohren via Koffer mit Ø 8mm durch das grosse Loch in obere Seite vom Längsträger, mit Gummi abgedichtet (diese nachdem wieder setzen). Denn unten dieses Loch vorsichtig ergrössern bis Ø 10,5mm. A passt gegen Seite von der Abschleppöse in der Mitte unter das Fahrzeug.
3. Montierstücke -h und -i an Unterseite vom Chassis beilegen und Bolzen verschrauben. Rechts zuerst Bolzen womit Wärmeschild ans Chassis festgemacht ist, ausschrauben. Montierstück -i setzen zwischen Wärmeschild und Chassis. Nach Montierung von der Anhängerkupplung wird Punkt D benützt um das Wärmeschild wieder festzumachen mit beigeliefertem Bolzen.
4. Stoßstange wieder montieren. (*) montieren und alles fest anschrauben.