



RENAULT MASTER Ctte

1981 – 1997

Ref. 0425

Anbauanleitung

- 1) Der hintersten Bolzen, der in den Stoßblocken montiert ist und sich über die Hinterachse befindet, losmachen.
- 2) Die Anhängerkupplung mit (C) in diesen Löchern setzen und die Bolzen wieder festdrehen (zie 1)). (A-B) passen gegen die Unterseite des Kofferraumes, diese Löcher durchbohren ø 10,5.
- 3) Die Bolzen mit Ritzel via den Kofferraum montieren.
- 4) Montieren von (*) und Alles gut festdrehen. !! Bei Wagens, die eine runde Rohrstoßstange haben, muss einen verlängerten Kugelstützbalken verwendet werden.

Zusammenstellung

1 Anhängerkupplung	(*)
1 Kugelhalter	(*)
1 Kugelflansch ø 50 vollständig	(*)
2 Muttern mit Bolzen M14-35	(A-B)
4 Muttern mit Kopfbolzen	(A-B)
4 Ritzel 60-12	(A-B)
4 Sicherheitsritzel ø 10	(*)
2 Sicherheitsritzel ø 14	

Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8

Hinweise

Die Maximale A-hängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz und Antiröhmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.