



TOYOTA HI-ACE

1994 -

Ref. 0568

Anbauleitung

- 1) Das Reserverad wegnehmen. Das Auspufftragstück vom Rahmen losmachen. Schutzplatte des Brennstofftanks demontieren. Überzug Stufe wegnehmen.
 - 2) Kupplung mit (A) gegen die Außenseite des Rahmens passend in den Löchern mit Schraubengewinde montieren. Mit (B) gegen die Unterseite des Rahmens und mit (D) gegen die Vorseite des Querbalkens, diese Löcher durchbohren. (C) passend in den Löchern, womit das Auspufftragstück montiert wurde.
 - 3) Alle Bolzen montieren. Bei (C) Auspufftragstück mit befestigen.
 - 4) Montieren (*) und alles gut festschrauben.
- Schutzplatte (siehe 1)) montieren an (E). Überzug Stufe und Reserverad zurück montieren.

Zusammenstellung

1 Anhängerkupplung	(*)
1 Kugelhälter	(*)
1 Kugelflansch ø 50 komplett	(*)
2 Muttern mit Bolzen M14-35	(C)
2 Bolzen M8-30	(D)
2 Muttern mit Bolzen M10-30	(E)
1 Mutter mit Bolzen M8-16	(A-B)
6 Bolzen M12/1,25-30	(D)
2 Ritzel 60-12	(E-C)
3 Sicherheitsritzel 8mm	(D)
2 Sicherheitsritzel 10mm	(A-B)
2 Sicherheitsritzel 12 mm	(*)
2 Sicherheitsritzel 14 mm	

Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8

Hinweise

Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlagflächen muß Unterbodenschutz und Antirührmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.