



VW Polo
1975 - 1990
Ref. 0591

D

Anbauanleitung

- 1) Reserverad wegnehmen und Hintersitz in Fahrzeug hinlegen?.
- 2) Anhängerkupplung in der Mitte setzen (abmessen !) Mit (A) gegen Karosserie-hinterseite ; mit (B) gegen Reserveradraumunterseite und mit (C) gegen Querbalkenunterseite liegend gerade vorn Hinterachse.
- 3) (A), (B) und (C) durchbohren mit $\varnothing 10,5\text{mm}$. Bohrung (C) nur in Oberplatte vergrößern bis $\varnothing 17\text{mm}$ um erhöht Ritzel setzen zu können.
- 4) Alle Bolzen mit Ritzel via Kofferraum setzen.
(*) montieren und alles gediegen verschrauben.
- 5) Reserverad zurücksetzen und Hintersitz zurücksetzen.

Zusammenstellung

- | | |
|---|---------|
| 1 Anhängerkupplung Nummer 0591 | |
| 1 Flanschkuigel 50T | (*) |
| 2 Muttern mit Bolzen M14-35 | (*) |
| 4 Muttern mit Bolzen M10-30 | (A-B) |
| 1 Mutter mit Bolzen M10-100 | (C) |
| 4 Ritzel 60-12 | (A-B) |
| 1 erhöht Ritzel 60-16/68 | (C) |
| 5 Sicherheitsritzel $\varnothing 10\text{mm}$ | (A-B-C) |
| 2 Sicherheitsritzel $\varnothing 14\text{mm}$ | (*) |

'D'-Wert: 4,50 'S'-Wert: 50 zul. Anhängelast: 800

Hinweise

Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz und Antidröhmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.