



TREKHAKEN - ATTELAGES

NV G. DECONINCK

Hoogmolenwegel 21

8790 Waregem • België

☎ (056)604212 (5l.) - Fax (056)600193

ANHAEGERKUPPLUNG NR. 616 - CHEVROLET CHEVY-VAN

ZUSAMMENSTELLUNG

- 1 Anhängervorrichtung Nr. 616
- 1 Kugel 50mm mit Flansch 2 Löcher
- 2 Muttern mit Bolzen M14-35
- 2 Sicherheitsritzel 14mm

oder :

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1 Kugel 50mm mit Flansch 4 Löcher | (*) |
| 4 Muttern mit Bolzen M12-45 | (*) |
| 4 Sicherheitsritzel 12mm | (*) |
| 2 Muttern mit Bolzen M12-30 | (A) |
| 2 Muttern mit Bolzen M10-30 | (B) |
| 2 Muttern mit Kopfbolzen M10-140 | (C) |
| 2 Ritzel 60/25-12 | (B) |
| 2 Erhöhte Ritzel 60-16/110 | (C) |
| 4 Sicherheitsritzel 10mm | (B-C) |
| 2 Sicherheitsritzel 12mm | (A) |

'D'-Wert: 13,20

'S'-Wert: 75

zul. Anhängelast: 2500

ANBAUANLEITUNG

1. Anhängervorrichtung setzen mit :

A passend auf die kleine Löcher in Unterseite der Stossstangestütze (diese Löcher zuerst vergrößern bis 12,5mm) und Bolzen einbringen.

C passt gegen Unterseite den Chassisbalken

B gegen Querprofil

2. Punkte B und C durchbohren (diam. 10,5mm). Bei C die Bohrungen in die Oberplatte vergrößern bis 17mm, so dass die erhöhte Ritzel einbringen möglich wird.

3. Alle Bolzen mit Ritzel montieren und alles fest anschrauben.

4. Stützlast : 50 bis 75 kg

zul. Zugbelastung : 2500 kg

