

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0683 – MITSUBISHI LANCER KOMBI

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0683	
1 Kugel Ø 50mm mit Flansch 2 Löcher	(*)
oder : 1 Kugelstange T35	
2 Muttern mit Bolzen M16-40	(*)
2 Sicherheitsritzel Ø16mm	(*)
2 Bolzen M10-30	(B)
1 Montierstück –d	(B)
2 Sicherheitsritzel Ø10mm	(B)

'D'-Wert : 6,70 'S'-Wert : 70 zul. Anhängelast : 1300

ANBAUANTLEITUNG

1. Die Abschleppöse hinten an Chassisaussenseite endgültig entfernen. Reserverad wegnehmen.
2. Anhängervorrichtung setzen mit (A) auf die freigekommene Löcher an Rahmenseite. Bolzen wieder verschrauben. (B) kommt gegen die Unterseite dem Querbalken hinten.
3. (B) durchbohren mit Ø10,5mm und Montierstück –d in Rahmen dabei setzen via Öffnung wo Befestigungsstange vom Reserveradhalter einsteckt. Bolzen verschrauben via Unterseite.
4. (*) montieren und alles fest anspannen. Reserverad wieder setzen.