

## ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0784 - VOLVO Serie 480 '87-'93

### ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0784	
1 Kugelstange T43L000 mit Kugel Ø 50mm oder : 1 Kugelstange T35	
4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel Ø12mm	(*)
2 Erhöhte Segmentritzel 60-16/73	(A)
2 Ritzel 60-12	(A)
4 Erhöhte Ritzel 60-16/73	(B-C)
6 Muttern mit Bolzen M10-100	(A-B-C)
2 Bolzen M14-30	(D)
1 Bolzen M14-20	(D')
6 Sicherheitsritzel Ø 10mm	(A-B)

'D'-Wert : 5,85 'S'-Wert : 75 zul. Anhängelast : 1000
---

### ANBAUANLEITUNG

1. Stoßstange lösen und Abschleppöse endgültig entfernen.
2. Punkte A von der Anhängerkupplung passen auf Löcher in der Chassisunterseite. Diese Löcher durchbohren mit Ø 10,5mm, Bolzen und Ritzel einbringen via Koffer. Erhöhte Ritzel unten ins Chassis setzen.
3. Anhängervorrichtung setzen mit A auf erwähnte Punkte. Punkte B und C durchbohren mit Ø 10,5mm : B nur in die untere Platte durchbohren, weil es passt auf Bohrungen in die obere Platte. Gummi entfernen. C in obere Platte ergrössern bis Ø 17mm um die erhöhte Ritzel einbringen zu können.
4. Alle erhöhte Ritzel und Bolzen via den Koffer einbringen und alles fest anschrauben.
5. In der Mitte der Stoßstange ein Stückchen ausschneiden : 90mm x 160mm, so daß die Stoßstange über D montiert werden kann. Stoßstange wieder montieren.
6. (\*) montieren und alles fest anschrauben.