

EINBAUANLEITUNG KUPPLUNG 0880 (BMW 3 '83 -)

1. Die Innenbekleidung im Kofferraum und Ersatzrad erweitern. Falls der Wagen mit einer Stabilisatorstange ausgestattet ist, diese löschen, genauso wie den Auspuff hinten.
2. Die Kupplung anbringen mit dem Punkt A zwischen die Chassisbalken und gegen die Bodenplatte des Koffers (deshalb die Kupplung von links nach rechts verschieben zwischen Ersatzradraum und Karrosserie) und mit Punkt B gegen den Ersatzradraum und C gegen die Bodenplatte des Koffers vor den Querbalken neben der Hinterachse.
3. Nachmessen Position in der Mitte!! Nachher alle Löcher durchbohren
4. Alle Bolzen mit Montierstücken über den Koffer anbringen. * montieren und alles gediegen anschrauben
5. Alles, was unter dem Punkt 1 beschrieben wurde, wieder im Kofferraum anbringen und festsetzen.