

ANHÄNGEKUPPLUNG NR 0988 - AUDI 80 + 90 QUATTRO '88-91

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0988			
1 Kugelhalter-Eckestück -i	(D)	1 Kupplungsbalken -h	(C)
1 Kugel Ø 50mm komplett	(*)	1 Montierstück -j	(B-C)
2 Muttern mit Bolzen M14-35	(D)	1 Montierstück -k	(B-C)
8 Bolzen M10-30	(B-C)	1 Montierstück -l	(E)
4 Muttern mit Bolzen M10-30	(E-F-G)	12 Sicherheitsritzel Ø 10mm	(B-C-E-F-G)
2 Ritzel 60-12	(F-G)	2 Sicherheitsritzel Ø 12mm	(D)

ANBAUANLEITUNG

1. Reserverad wegnehmen.
2. Stoßstange abmontieren und Stoßstangestütze endgültig entfernen.
3. Kupplungsbalken provisorisch setzen mit B auf freigekommene Löcher von Stoßstangestütze. Löcher E und C bohren (Ø 10,5mm) ; Punkte C sind sichtbar im Koffer (in die einfache Platte) neben und unter B.
4. Kupplungsbalken wieder wegnehmen und provisorisch in der Stoßstange setzen via A. Punkte D markieren. Kupplungsbalken wieder wegnehmen und Löcher D in Stoßstange durchbohren (Ø16,5mm).
5. Nun Balken -h endgültig montieren in Stoßstange und danach beide zusammen auf obenerwähnte Bohrungen B, C und E setzen gegen Karosseriehinterseite. Montierstücke -j, -k und -l in Koffer beilegen und auch an diese Löcher festmachen. Stücke -j und -k werden oben die Bodenbekleidung montiert ; nur bei B und C hinten einen kleinen Einschnitt machen und Bolzen via Koffer einbringen. Löcher F und G durchbohren (Ø10,5mm) und danach Bolzen via Koffer einbringen und Ritzel unten beilegen.
6. Kugelhalter -i und Kugel (*) montieren und alles fest anschrauben. Die Stoßstange ist also verklemt zwischen Kupplungsbalken -h und Kugelhalter -i.
7. Reserverad wieder setzen.