

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0377 - SAAB 900 S + SE + CABRIO

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0377	
1 Kugelstange T43 - Länge 460mm mit Kugel Ø 50mm	(*)
oder : 1 Kugelstange T35	
4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel Ø12mm	(*)
4 Muttern mit Bolzen M10-90	(A)
6 Muttern mit Bolzen M10-30	(B-C-D)
2 Ritzel 60-12	(B)
4 Erhöhte Ritzel 60-16/69	(A)
1 Montierstück -h	(C-D)
10 Sicherheitsritzel Ø 10mm	(A-B-C-D)

'D'-Wert : 9,20

'S'-Wert : 75

ANBAUANLEITUNG

1. Bodenbekleidung im Koffer wegnehmen und Stoßstange hinten lösen und wegnehmen.
2. Anhängervorrichtung setzen mit A gegen Chassisunterseite auf vorhandene Bohrungen, B und D gegen Kofferbodenplatte und C gegen Karosseriehintenseite.
3. A, B, C und D durchbohren Ø 10,5mm. Bohrungen A nur in die Oberplatte vergrößern bis Ø 17mm um die erhöhte Ritzel einbringen zu können. (Achtung : Bohrungen A sind im Koffer merkbar durch eingedrückte Punkte).
4. Alle Bolzen mit Ritzel und Montierstück -h anbringen via Koffer, dann gut festschrauben.
5. Stoßstange wieder montieren.
6. (*) montieren und alles fest anschrauben.
7. Koffergrundbekleidung wieder anbringen.