

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0806 - MITSUBISHI LANCER Kombi '93-'97

ZUSAMMENSTELLUNG

- 1 Anhängervorrichtung Nr. 0806
- 1 Kugelstange T43K000 mit Kugel Ø 50mm
oder : 1 Kugelstange T35
- 4 Muttern mit Bolzen M12-35 (*)
- 4 Sicherheitsritzel Ø12mm (*)
- 7 Bolzen M10/1,25-30 (A-B)
- 2 Muttern mit Bolzen M10-30 (C)
- 7 Ritzel 40-12-2 (A-B)
- 2 Ritzel 40-12-4 (C)
- 9 Sicherheitsritzel Ø10mm (A-B-C)

'D'-Wert : 6,70 'S'-Wert : 70 zul. Anhängelast : 1300

ANBAUANLEITUNG

1. Reserverad wegnehmen. Abschleppöse links und rechts entfernen.
2. Unten in der Mitte der Stoßstange einen Einschnitt machen : 15mm tief ab Rand und 160mm breit.
3. Anhängervorrichtung setzen mit (A) gegen Längsträgerseite auf Schraubdrahtlöcher. (B) und (D) kommen gegen Längsträgerunterseite : (B) auf Schraubdrahtlöcher, (C) auf Normallöcher.
4. Alle Bolzen verschrauben. Bei (C) Bolzen mit Ritzel ins Rahmen setzen via Öffnungen in Hinterseite. (*) montieren und alles fest anschrauben.
5. Reserverad wieder setzen.