



Monteringsvejledning for udskiftning af hjullejer

Bilernes producenter:
Volvo

Model: 850, C70, S70, V70 I

LuK-AS-nr.:

- **713 6600 40** 850
- **713 6603 70** 850, V70 I, C70/S70 (→ **12.1998**)
- **713 6603 10** C70/ S70/ V70 I (**01.1999** →)

OE-č.: 271781
271786
271786-6
272456



Figur 1

Problem:

Vibrationer og knaldende lyder omkring for-akslen efter hjullejets udskiftning.

Årsag:

Drivakslernes forbindelser er serieklæbet ind i navet.

Når drivakslens tilslutning genmonteres uden lim, er der minimalt spillerum mellem navets tænder og drivakslens tilslutningsbolt.

Fjernelse:

Tilslutningsnålen på drivakslens skal limes ind i navet vha. lim egnet til metal – f. eks. **Volvo (ordrenr. 1161370)**.

Procedure:

- Gearet på drivakslens forbindelsesnål skal rengøres.
- **3-4 mm** af klæbematerialet skal klistres på den udvendige kant af akslens riller (**se figur 1**).



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på **www.Schaeffler-Aftermarket.com** eller RepXpert på **www.RepXpert.com**.

Status af 10.2007
FAG 0001

Tekniske ændringer forbeholdes
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket