

Pokyny k montáži ložisek kol s ABS kroužkem

Výrobce:	SAF
Typ nápravy:	SK RB 9019 WI INTEGRAL SK RB 9022 WI INTEGRAL SK RB 9022 KI INTEGRAL SK RB 9019 KI INTEGRAL
Obj. č.:	F-569868.H195 (ložisko)
OE-č.:	04 200 1019 00 (ložisko)



Obrázek 1: Montáž kroužku ABS

FAG dodává pro Aftermarket nová servisní kompaktní ložiska pro aplikace u SAF. Do rozsahu dodávky patří servisní kompaktní ložisko, přípravek pro montáž ložiska a ABS magnetický kroužek (včetně montážního přípravku). ABS kroužek se poškodí při demontáži, proto se musí vyměnit.

Postup:

- Dosedací plocha kroužku ABS musí být před nalisováním nového kompaktního ložiska dokonale očištěna.
- Kroužek ABS nasadte na náboj.
- Dodaný montážní přípravek nasadte na kroužek ABS.
- Mezi montážní přípravek a tlačný píst lisu vložte ještě kovovou přitlačnou desku.
- Kroužek ABS lisujte pomocí montážního přípravku silou max. 10 kN.

Rozsah dodávky:

- 1 x servisní kompaktní ložisko
- 1 x přípravek pro montáž servisního kompaktního ložiska
- 1 x kroužek ABS
- 1 x přípravek pro montáž kroužku ABS



Dbejte na údaje výrobce vozidla!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese **www.Schaeffler-Aftermarket.com** nebo v RepXpert na adrese **www.RepXpert.com**.

Stav 09.2009
FAG 0009

Technické změny vyhrazeny
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG