



Vejledning til montering af hjullejer med ABS-ring

Bilernes producenter:

SAF

Akseltype:

SK RB 9019 WI INTEGRAL
SK RB 9022 WI INTEGRAL
SK RB 9022 KI INTEGRAL
SK RB 9019 KI INTEGRAL

Best. nr.:

F-569868.H195
(hjulkugleleje)

OE-nr.:

04 200 1019 00
(hjulkugleleje)



Figur 1: Montering af ABS-ringen

FAG leverer nye kompakte servicelejer til SAF applikationer for Aftermarket. Leve- ringen indeholder et kompakt serviceleje, lejemonteringsanordning og ABS magne- tisk ring (herunder monteringsanordning). ABS-ringen kan tage skade under afmontere- ring; den skal udskiftes.

Procedure:

- ABS-ringens kontaktoverflade skal grun- digt rengøres inden det nye kompakteleje stanses.
- Læg ABS-ringen på navet.
- Den leverede monteringsanordning skal sættes på ABS-ringen.
- En metaltrykplade skal endvidere ind- sættes mellem monteringsanordningen og pressestempet.
- ABS-ringen skal stanses vha. monte- ringsanordning maks. på 10 kN.

Leveringsomfang:

1 x kompakt serviceleje
1 x Monteringsanordning til kompakt serviceleje
1 x ABS-ring
1 x Monteringsanordning til ABS-ring



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 9.2009

FAG 0009

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket