

Οδηγίες τοποθέτησης δακτυλίου ABS

Κατασκευαστής: SAF

Τύπος άξονα: SK RB 9019 WI INTEGRAL
SK RB 9022 WI INTEGRAL
SK RB 9022 KI INTEGRAL
SK RB 9019 KI INTEGRAL

Κωδ.FAG: F-569868.H195
(συμπαγές ρουλεμάν)

Κωδ.ΟΕ: 04 200 1019 00
(ρουλεμάν)



Εικόνα 1: Τοποθέτηση δακτυλίου ABS

Η FAG παρέχει για το aftermarket ένα νέο συμπαγές ρουλεμάν με εφαρμογές σε άξονες SAF. Στο περιεχόμενο συσκευασίας ανήκουν ένα συμπαγές ρουλεμάν, ένα εργαλείο τοποθέτησης για το ρουλεμάν καθώς και ένας δακτύλιος ABS (συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου), ο οποίος καταστρέφεται κατά την αφαίρεση και γι' αυτό πρέπει να αντικατασταθεί.

Διαδικασία (βλέπε επίσης εικόνα 1):

- Οι επιφάνειες έδρασης του δακτυλίου ABS πρέπει πριν το πρεσάρισμα να είναι καθαρές..
- Τοποθετήστε το δακτύλιο του ABS στην υποδοχή
- Τοποθετήστε το παρεχόμενο εργαλείο τοποθέτησης στο δακτύλιο του ABS.
- Τοποθετήστε μια μεταλλική πλάκα πίεσης μεταξύ εμβόλου και εργαλείου τοποθέτησης.
- Πιέστε το δακτύλιο του ABS με το κατάλληλο εργαλείο (max. 10 kN)

Περιεχόμενο συσκευασίας:

- 1 x συμπαγές ρουλεμάν
- 1 x εργαλείο τοποθέτησης
- 1 x δακτύλιος ABS
- 1 x εργαλείο τοποθέτησης δακτυλίου ABS



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στο www.RepXpert.com.

Έκδοση 09.2009

FAG 0009

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG