



FAG

SERVICE INFO – FAG 0009



ABS-renkaalla varustettujen pyöränlaakerien asennusohjeet

Ajoneuvo-
valmistajat: SAF

Akselin tyyppi: SK RB 9019 WI INTEGRAL
SK RB 9022 WI INTEGRAL
SK RB 9022 KI INTEGRAL
SK RB 9019 KI INTEGRAL

Tuote Nrot: F-569868.H195 (laakeri)
OE Nrot: 04 200 1019 00 (laakeri)

FAG toimittaa jälkimarkkinoille uusia korjauslaakereita SAF-sovelluksiin. Toimitukseen kuuluu korjauslaakeri, laakerin asennustyökalu ja ABS-magneettirengas (ml. asennustyökalu). Usein ABS-rengas vahingoittuu sitä irrotettaessa, siksi se on vaihdettava.



Kuva 1: ABS-renkaan asennus

Menettely:

- ABS-renkaan kosketuspinta on puhdistettava huolellisesti ennen uuden osan paikalleen asentamista.
- Aseta ABS-rengas navalle.
- Aseta toimitettu asennuslaite ABS-renkaalle.
- Aseta asennustyökalun ja puristimen.
- Purista ABS-rengas paikalleen korkeintaan 10 kN voimalla.

Toimituksen laajuus:

- 1 x kompakti korjauslaakeri
- 1 x kompaktin korjauslaakerin asennuslaite
- 1 x ABS-rengas
- 1 x ABS-renkaan asennuslaite

■ Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

You can add phrase: "Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä."

Pyöränlaakerin ympäristössä tehtävät toimenpiteet (jarrujärjestelmä, yhdystangot, pyörät) suoritetaan auton valmistajan ohjeiden mukaan!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.com sekä RepXpert www.repxpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



FAG 0009