

Instructions de montage pour la couronne ABS

Constructeur : SAF

Types d'essieu : SK RB 9019 WI INTEGRAL
SK RB 9022 WI INTEGRAL
SK RB 9022 KI INTEGRAL
SK RB 9019 KI INTEGRAL

Réf.FAG: 569868.H195 (roulement)

Réf. OE : 04 200 1019 00 (roulement)



image 1: montage de la couronne ABS

FAG propose un nouveau RIU pour des applications SAF. Les pièces fournies comprennent un RIU, un outil de pose pour RIU et une couronne ABS (avec outillage); celle-ci sera endommagée lors du démontage et devra par conséquent être remplacée.

Procédure (voir également l'image 1) :

- La surface d'appui de la couronne ABS doit être propre avant l'insertion du nouveau RIU.
- Posez la couronne ABS sur le moyeu.
- Posez l'outil de montage fourni sur la couronne ABS.
- Insérez une plaque de pression métallique entre la presse et l'outil de montage.
- A l'aide d'une presse, comprimez la couronne ABS à 10 kN maximum.

Pièces de rechange fournies par FAG :

- 1 x RIU
- 1 x outil de pose pour RIU
- 1 x couronne ABS
- 1 x outil de pose pour la couronne ABS



Respecter les indications du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange FAG correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 09.2009

FAG 0009

Sous réserve de modifications techniques

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05

Fax: 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

FAG