

Upute za montažu ležajeva kotača s ABS prstenom

Proizvođač: SAF

Vrsta osovine: SK RB 9019 WI INTEGRAL
SK RB 9022 WI INTEGRAL
SK RB 9022 KI INTEGRAL
SK RB 9019 KI INTEGRAL

Br. rezervnog dijela:
F-569868.H195 (ležaj)

OE Br.: 04 200 1019 00 (ležaj)



Slika 1: Montaža prstena ABS

FAG isporučuje kompaniji Aftermarket nove servisne kompaktne ležajeve za korištenje u SAF. U opseg isporuke spadaju kompaktan ležaj, alat za montažu ležaja i ABS magnetski prsten (uklj. alat za montažu). Kod montaže dolazi do oštećenja ABS prstena koji zbog toga mora biti zamijenjen.

Postupak:

- Dodirna površina prstena ABS mora biti prije uprešavanja novog kompaktanog ležaja dobro očišćena.
- Prsten ABS namjestite na glavčinu.
- Isporučeni alat za montiranje namjestite na prsten ABS.
- Između alata za montiranje i klipa preše stavite metalnu pritisnu pločicu.
- Prsten ABS uprešajte pomoću alata za montiranje silom od maks. 10 kN.

Opseg isporuke:

- 1 x servisni kompaktan ležaj
- 1 x alat za montiranje servisniho kompaktanog ležaja
- 1 x prsten ABS
- 1 x alat za montiranje prstena ABS



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ili u RepXpert na adresi **www.RepXpert.com**.

Izdano 09.2009

FAG 0009

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovičeva 28 b

100 00 Zagreb

Hrvatska

Tel. +385 1 3701 944

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Aftermarket.cz@Schaeffler.com

FAG