

## Istruzioni di montaggio per l'anello del sensore ABS

<b>Produttore:</b>	SAF
<b>Tipo di assale:</b>	SK RB 9019 WI INTEGRAL SK RB 9022 WI INTEGRAL SK RB 9022 KI INTEGRAL SK RB 9019 KI INTEGRAL
<b>N. art.:</b>	569868.H195 (cuscinetto)
<b>OE Numero</b>	04 200 1019 00 (cuscinetto)



figura 1: *montaggio dell'anello ABS*

FAG offre un nuovo „cuscinetto compatto di ricambio“ (RIU) per applicazioni SAF dedicato al mercato dei ricambi. La soluzione fornita include un cuscinetto compatto di ricambio (RIU) ed il suo attrezzo di montaggio, un anello magnetico ABS (e relativo attrezzo di montaggio); l'anello originario viene danneggiato durante lo smontaggio e deve quindi essere sostituito.

Procedimento (vedere anche la figura 1):

- Assicurarsi che la superficie d'appoggio dell'anello del sensore ABS sia pulita prima di inserire il nuovo componente
- Posizionare l'anello del sensore ABS sul mozzo
- Posizionare l'attrezzo di montaggio fornito sull'anello del sensore ABS
- Inserire uno spingidisco tra la pressa e l'attrezzo di montaggio
- Premere l'anello del sensore ABS servendosi di un dispositivo di compressione a max. 10 KN

Fornitura FAG AM:

- 1 x cuscinetto compatto di ricambio (RIU)
- 1 x attrezzo di montaggio per il cuscinetto compatto di ricambio (RIU)
- 1 x anello del sensore ABS
- 1 x attrezzo di montaggio per anello del sensore ABS



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

*I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo [www.Schaeffler-Aftermarket.it](http://www.Schaeffler-Aftermarket.it) o [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).*

Versione 09.2009

**FAG 0009**

Con riserva di modifiche tecniche

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

### Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.  
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)  
e-mail: [automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

# FAG