



Instruksjoner til montering av hjullagre til hjul med ABS-ring

Produsent:	SAF
Akseltype:	SK RB 9019 WI INTEGRAL SK RB 9022 WI INTEGRAL SK RB 9022 KI INTEGRAL SK RB 9019 KI INTEGRAL
Bestillingsnr.:	F-569868.H195 (kulelager)
OE-nr.:	04 200 1019 00 (kulelager)



Figur 1: Montering av ABS-ring

FAG leverer nye kompakt-kulelagre til Aftermarket til SAF-bruk. Med i leveransen er følgende: Kompakt-kulelager, monteringspreparat til montering av kulelager og magnetisk ABS-ring (inkl. monteringspreparat). ABS-ringen skades under demontering, derfor må den skiftes ut.

Framgangsmåte:

- ABS-ringens kontaktflate må, før det nye kompakt-kulelagret presses på, være rengjort fullstendig.
- Sett ABS-ringen på hjulnavet.
- Sett det monteringspreparatet som følger med på ABS-ringen.
- Legg på nytt en pressplate i metall mellom monteringspreparatet og pressestampelet.
- ABS-ringen presses på ved hjelp av monteringspreparatet med et trykk på maks. 10 kN.

Leveransens omfang:

- 1 x kompakt-kulelager
- 1 x preparat til montering av kompakt-kulelager
- 1 x ABS-ring
- 1 x preparat til montering av ABS-ring



Vær nøye med kjøretøysprodu-sentenes angivelser!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.Schaeffler-Aftermarket.com eller i RepXpert på adressen www.RepXpert.com.

Status pr. 09.2009
FAG 0009

Retten til tekniske modifikasjoner er forbeholdt
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket