

Instrukcja montażu pierścienia ABS

Producent	SAF
Typ osi:	SK RB 9019 WI INTEGRAL SK RB 9022 WI INTEGRAL SK RB 9022 KI INTEGRAL SK RB 9019 KI INTEGRAL
Nr. LuK.:	F-569868.H195 Zestaw naprawczy (łożysko)
Nr. OE :	04 200 1019 00 (łożysko)



Foto 1: Montaż pierścienia ABS

FAG oferuje na rynku części zamiennych nowy zestaw naprawczy do osi SAF.

W opakowaniu znajduje się łożysko kompaktowe, przyrząd do montażu łożyska oraz pierścień ABS (wraz z przyrządem), który wskutek zniszczenia przy demontażu musi być zastąpiony nowym.

Czynności montażowe:

- przed montażem łożyska kompaktowego należy dokładnie oczyścić miejsce zamontowania pierścienia ABS
- nałożyć pierścień ABS na piastę
- położyć przyrząd montażowy na pierścień ABS
- pomiędzy przyrząd a prasę umieścić płytkę metalową
- wsunąć pierścień ABS na piastę, stosując max. nacisk prasy 10 KN

Zawartość opakowania:

- 1 x łożysko kompaktowe
- 1 x przyrząd montażowy łożyska
- 1 x pierścień ABS
- 1 x przyrząd montażowy pierścienia ABS



Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu !

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem www.schaeffler-aftermarket.pl lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com.

Stan 09.2009

FAG 0009

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Dalsze Informacje:

Telefon: +48 22 878 31 65

Fax: +48 22 878 31 64

E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.pl

FAG