



FAG

SERVICE INFO – FAG 0009



Руководство по установке для кольца ABS

Автопроизводитель: SAF

Тип оси:

SK RB 9019 WI INTEGRAL

SK RB 9022 WI INTEGRAL

SK RB 9022 KI INTEGRAL

SK RB 9019 KI INTEGRAL

Артикул: F-569868.H195

Ремонтный ступичный узел (RIU)

OE-№: 04 200 1019 00 (подшипник)



Рис.1: Установка кольца ABS

Компания FAG поставляет новый ремонтный ступичный узел (RIU) на вторичный узел для применения на осях SAF. Узел RIU включает в себя внутренний и внешний подшипник, монтажный инструмент и кольцо ABS Ring, укомплектованное собственным установочным инструментом, поскольку может быть легко поврежден при демонтаже, после чего его нужно заменить.

Процедура:

- Убедитесь, что посадочное место кольца ABS очищено перед установкой нового узла RIU
- Точно установите кольцо ABS на ступице
- Точно установите поставляемый монтажный инструмент на кольцо ABS
- Вставьте металлическую пластину между пробойником и монтажным инструментом для защиты
- Применяя подходящий инструмент, нажимайте на кольцо ABS (макс. 10 КН)

FAG комплектность для вторичного рынка:

- 1 x RIU
- 1 x монтажный инструмент для RIU
- 1 x кольцо ABS
- 1 x монтажный инструмент для кольца ABS

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru



FAG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0009