

Pokyny na montáž ložísk kolies s ABS krúžkom

Výrobca:	SAF
Typ nápravy:	SK RB 9019 WI INTEGRAL SK RB 9022 WI INTEGRAL SK RB 9022 KI INTEGRAL SK RB 9019 KI INTEGRAL
Obj. č.:	F-569868.H195 (ložisko)
OE-č.:	04 200 1019 00 (ložisko)



Obrázok 1: Montáž krúžku ABS

FAG dodáva pre Aftermarket nové servisné kompaktné ložiská pre aplikácie pri SAF. Do rozsahu dodávky patrí servisné kompaktné ložisko, prípravok pre montáž ložiska a ABS magnetický krúžok (vrátane montážneho prípravku). ABS krúžok sa poškodí pri demontáži, preto sa musí vymeniť.

Postup:

- Dosadacia plocha krúžku ABS musí byť pred nalisovaním nového kompaktného ložiska dokonale očistená.
- Krúžok ABS nasadíte na náboj.
- Dodaný montážny prípravok nasadíte na krúžok ABS.
- Medzi montážny prípravok a tlačný piest lisu vložte ešte kovovú prítlačnú dosku.
- Krúžok ABS lisujte pomocou montážneho prípravku silou max. 10 kN.

Rozsah dodávky:

- 1 x servisné kompaktné ložisko
- 1 x prípravok pre montáž servisného kompaktného ložiska
- 1 x krúžok ABS
- 1 x prípravok pre montáž krúžku ABS



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Príslušné náhradné diely nájdete v našom On-line katalógu na adrese **www.Schaeffler-Aftermarket.com** alebo v RepXpert na adrese **www.RepXpert.com**.

Stav 09.2009

FAG 0009

Technické zmeny vyhradené

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG