



## Napotek za vgradnjo obroča ABS

### Proizvajalec vozil:

SAF

### Tip pogonskih gredi:

SK RB 9019 WI INTEGRAL  
SK RB 9022 WI INTEGRAL  
SK RB 9022 KI INTEGRAL  
SK RB 9019 KI INTEGRAL

### Katal. št.:

569868.H195 ležaj

### Št. originalnega dela:

04 200 1019 00 (ležaj)



Slika 1: Napotek obroča ABS

FAG dobavlja za poprodajo nov servisni kompaktni ležaj za uporabe SAF. Obseg dobave vključuje servisni kompaktni ležaj, montažno orodje za ležaj in induktor ABS (vključno z orodjem), ki se pri demontaži poškoduje in ga je zato treba zamenjati.

### Postopek:

- Naležna površina obroča ABS mora biti pred vtiskanjem novega RIU čista.
- Namestite obroč ABS na pesto.
- Namestite dobavljeno orodje na obroč ABS.
- Vstavite kovinsko pritisko ploščo med potisni bat in montažno orodje.
- Narinite obroč ABS s stiskalno napravo z maks. 10 KN.

### Obseg dobave FAG AM:

- 1 x servisni kompaktni ležaj
- 1 x montažno orodje za servisni kompaktni ležaj
- 1 x obroč ABS
- 1 x montažno orodje za obroč ABS



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ali v RepXpert na naslovu [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stanje 09.2009

**FAG 0009**

Tehnične spremembe pridržane

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket