



FAG

SERVICE INFO – FAG 0009



Uputstva za montažu

ležaja točka sa ABS prstenom

Proizvođač	SAF
Vrsta osovine:	SK RB 9019 WI INTEGRAL SK RB 9022 WI INTEGRAL SK RB 9022 KI INTEGRAL SK RB 9019 KI INTEGRAL
Br. rezervnog dela:	569868.H195 Kompaktni sklop ležaja točka (RIU)
OE broj:	04 200 1019 00 (ležaj)



Slika 1: Montaža ABS prstena

FAG snabdeva novi kompaktni sklop ležaja točka za SAF aplikacije za tržište rezervnih delova. Pomenuti kompaktni sklop ležaja točka se sastoji od unutrašnjeg i spoljašnjeg ležaja, alata za montažu i ABS prstena zajedno sa alatom potrebnim za njegovu montažu, sa obzirom da je verovatno da će se oštetiti tokom demontaže i potrebno ga je zameniti.

Postupak:

- Osigurajte čistu dodirnu površinu ABS prstena pre montaže kompaktnog sklopa ležaja točka
- Postavite ABS prsten na glavčinu
- Postavite isporučeni alat za montažu na ABS prsten
- Ubacite metalnu pritisnu pločicu između klipa i alata za montiranje radi protekcije
- Korišćenjem adekvatnog alata, izvršite pritisak na ABS prsten (max. 10 KN)

FAG obim isporuke:

- 1 x RIU
- 1 x alat za montažu kompaktnog sklopa ležaja točka
- 1 x ABS prsten
- 1 x alat za montažu ABS prstena

Molimo poštujte uputstva proizvođača vozila!

Želite da saznate više? Možemo vam pomoći!

Schaeffler Technologies Ag & Co.KG

Tel.: +381 (0) 69 2244 874

Fax: +381 (0) 11 30 887 75

E-mail: info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0009