

**FAG**

SERVİS BÜLTENİ



ABS Halkasıyla ilgili Montaj Talimatları

Üretici:	SAF
Aks Tipi:	SK RB 9019 WI INTEGRAL SK RB 9022 WI INTEGRAL SK RB 9022 KI INTEGRAL SK RB 9019 KI INTEGRAL
Parça No.:	569868.H195 Kompakt Tekerlek Rulmanı (RIU)
OE-No.:	04 200 1019 00 (rulman)



Şekil 1: ABS halkasının takılması

FAG, SAF uygulamalarında kullanılmak üzere aftermarket piyasasına yeni bir Kompakt Tekerlek Rulmanı (RIU) sunmuştur.

Bu ünite, birer adet iç ve dış rulman, rulman montaj aparatı, ABS halkası ve takılması için bir montaj aparatından oluşmaktadır. ABS halkası, sökme işleminde zarar görebileceğinden ve bu nedenle değiştirilmesi gerektiğinden kutu içeriğinde montaj aparatıyla (Şekil 1'de görülen kırmızı halka) birlikte sunulmaktadır.

İşlem sırası:

- ABS halkasının oturacağı yüzeyi temizleyiniz
- ABS halkasını porya üzerine yerleştiriniz
- Kutu içerisinden çıkan montaj aparatını (kırmızı halka) ABS halkası üzerine yerleştiriniz
- Koruma amacıyla pres ucu ile aparat arasına metal bir plaka yerleştiriniz
- Halkayı presleyiniz (maks. 10 kN uygulayınız)

Kutu içeriği:

- 1 adet kompakt tekerlek rulmanı
- 1 adet rulman montaj aparatı
- 1 adet ABS halkası
- 1 adet ABS halkası montaj aparatı

⚠ Araç üreticisinin teknik verilerini dikkate alınız.

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.repxpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

