



FAG

SERVICE INFO – FAG 0009



Руководство по установке для кольца ABS

Автопроизводитель: SAF

Тип оси:

SK RB 9019 WI INTEGRAL

SK RB 9022 WI INTEGRAL

SK RB 9022 KI INTEGRAL

SK RB 9019 KI INTEGRAL

Артикул: F-569868.H195

Ремонтный ступичный узел (RIU)

OE-Nº: 04 200 1019 00 (подшипник)



Рис.1: Установка кольца ABS

Компания FAG поставляет новый ремонтный ступичный узел (RIU) на вторичный узел для применения на осях SAF. Узел RIU включает в себя внутренний и внешний подшипник, монтажный инструмент и кольцо ABS Ring, укомплектованное собственным установочным инструментом, поскольку может быть легко поврежден при демонтаже, после чего его нужно заменить.

Процедура:

- Убедитесь, что посадочное место кольца ABS очищено перед установкой нового узла RIU
- Точно установите кольцо ABS на ступице
- Точно установите поставляемый монтажный инструмент на кольцо ABS
- Вставьте металлическую пластину между пробойником и монтажным инструментом для защиты
- Применяя подходящий инструмент, нажимайте на кольцо ABS (макс. 10 КН)

FAG комплектность для вторичного рынка:

- 1 x RIU
- 1 x монтажный инструмент для RIU
- 1 x кольцо ABS
- 1 x монтажный инструмент для кольца ABS

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



FAG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0009