



Monteringsvejledning for hjullejesæt 713 6100 20

Bilernes producenter:

Audi, Seat, VW

Modeller:

Audi: A3, TT

Seat: Leon, Toledo II, Octavia,

VW: Bora, Golf IV, New Beetle

Best. nr.: 713 6100 20 (KIT)



Figur 1: Hjullejesæt 713 6100 20

Ved udskiftning af et hjulleje vha. det ovennævnte hjullejesæt skal man ved spænding af den 12-kantede møtrik overholde den rigtige fremgangsmåde.

Monteringsprocedure Kit 713 6100 20 til køretøjer m. 12-kantet møtrik

Eventuelle lak- og rustrester skal fjernes fra gevindet og rillerne på den udvendige forbindelse.

Inden kardanled-drivakslen indføres, skal de følgende dele smøres med olie:

- Riller af den udvendige forbindelse
- gevind til den udvendige tilslutning
- Navets riller
- Kontaktoverflade og gevind til 12-kantet møtrik
- 12-kantet møtrik skal fastspændes med 200 Nm moment og derefter skrues løs med $\frac{1}{2}$ drejning
- Navet skal drejes om 180°
- Derefter strammes det en gang til med et moment på $50 \text{ Nm} + 60^\circ$

Indhold af hjullejesæt 713 6100 20:

- 1 x hjulkugleleje
- 1 x 12-kantet møtrik
- 1 x stopring
- 1 x matrix
- 1 x matrix
- 1 x matrix
- 1 x monteringspasta



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 11.2009
FAG 0012

Tekniske ændringer forbeholdes
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket