



Monteringsanvisningar för hjullagersats 713 6100 20

Tillverkare: Audi, Seat, VW

Modeller:

Audi: A3, TT

Seat: Leon, Toledo II, Octavia,

VW: Bora, Golf IV, New Beetle

Best. nr.: 713 6100 20 (KIT)



Bild 1: 713 6100 20 – FAG hjullagersats

Vid byte av hjullager med ovannämnda hjullagersats, måste man iakttaga korrekt arbetsgång vid åtdragning av 12-kantsmuttern.

Arbetsgång vid montering av Kit 713 6100 20 för fordon med 12-kantsmutter:

Ev. lackrester och korrosion tas bort från gänga och splines hos den yttre leden.

Före påsättning av drivaxeln ska följande oljas in:

- splines på yttre leden
- gänga på yttre leden
- splines i hjulnav
- anliggningsyta och gängor hos 12-kantsmuttern
- dra åt 12-kantsmuttern med åtdragsmoment 200 Nm och lossa den därefter ett halvt varv
- vrid hjulnavet 180°
- dra därefter åt med åtdragsmoment 50 Nm+60°

Innehåll i hjullagersats 713 6100 20:

- 1 x hjullager
- 1 x 12-kantsmutter
- 1 x låsring
- 1 x hjulnav
- 1 x mutter
- 1 x mutter
- 1 x monteringspasta



Följ tillverkarens anvisningar!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 11.2009
FAG 0012

Rätt till ändringar förbehålles
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket