



Monteringsvejledning for hjullejesæt 713 6108 80

Bilernes producenter:

Audi, Seat, VW

Modeller:

Audi: A3, TT
Seat: Leon
VW: Golf IV

Best. nr.: 713 6108 80 (KIT)



Figur 1: Hjullejesæt 713 6108 80

Ved udskiftning af et hjulleje vha. det ovennævnte hjullejesæt skal man ved spænding af skruen med et 6-kantet hoved overholde den rigtige fremgangsmåde.

Monteringsprocedure til køretøjer med 713 6108 80-sæt med en sekskantet hoved skrue:

Eventuelle lak- og rustrester skal fjernes fra gevindet og rillerne på den udvendige forbindelse.

Inden krumtapakslen indføres skal de følgende dele smøres med olie:

- Riller af den udvendige forbindelse
- gevind til den udvendige tilslutning
- Navets riller

Bemærk:

Gevindet til skrue med sekskantet hoved må ikke smøres med olie!

- Skrue med sekskantet hoved skal strammes med et moment på 250 Nm + 90° og løsnes om en halvomdrejning
- Navet skal drejes om 180°
- Derefter strammes det en gang til med et moment på 250 Nm+ 90°

Indhold af hjullejesæt 713 6108 80:

- 1 x hjulkugleleje
- 1 x skrue med sekskantet hoved
- 1 x stopring
- 1 x matrix
- 1 x monteringspasta



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 11.2009

FAG 0013

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket