



SERVİS BÜLTENİ



530 0171 10 Triger Kiti ve 530 0771 30 Su Pompası Kitindeki 531 0203 20 Gergi Rulmanı ile İlgili Montaj Talimatları

Araç Üreticisi: Audi, Seat, Skoda, VW

Modeller:

Audi: A3, A4
Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Skoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Motor: 1.6, 2.0, 2.0i

OE No.: 06A 109 479 (eski)
06A 109 479 A (eski)
06A 109 479 B (eski)
06A 109 479 C (eski)
06A 109 479 F (yeni)

Parça No.: 531 0203 20
530 0171 10
530 0171 30



Şekil 1: Saplama doğru şekilde takılmamış.



Şekil 2: Saplama doğru şekilde takılmış.

Motor çalışırken gergi rulmanında ortaya çıkan kuvvet saplama/gerginin gevşemesine ve dolayısıyla büyük motor hasarına neden olabilir

⚠ Saplamanın motor bloğuyla aynı hizada veya altında olmasını sağlayın!
Eğer saplama başka bir konumda ise (çıkıntı varsa) gergi rulmanı arızalanabilir!

Not:

Kamı döndürmek ve dişli kayışı germek için lütfen 6mm altıgen alyan anahtarı kullanın.

Yukarıda yer alan orijinal referans numaraları, yalnızca karşılaştırma amacıyla verilmiştir.

531 0203 20 gergi rulmanını yerleştirirken saplama üzerindeki dişin (M10) tamamen içeri girdiğinden ve motor bloğu ile aynı hizaya geldiğinden emin olmalısınız. Diş bloğa göre çıkıntı yapmamalıdır (Şekil 2).

Eğer saplama üzerindeki diş (M10) tamamen yerleşmemiş ise (Şekil 1) gergi rulmanı motor bloğunun yüzeyi ile hizalanmaz ve bu yüzden hasara neden olur. Gerginin, saplamanın çıkıntılı diş kısmı üzerinde sıkılması gerginin doğru şekilde kenetlendiğini gösterecektir.

⚠ Araç üreticisinin talimatlarına uyunuz!

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.repxpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr



SCHAEFFLER

REP>XPERT