

SERVICE-INFO



Vejledning til strammerullens montering 531 0317 17 med sikring på bundpladen.

Producent: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeller:

Audi: A2
Seat: Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II

Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster

Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Motor: 1.4, 1.6

OE-nr.: 036 109 243 AB (erstattet)
036 109 243 AD (erstattet)
036 109 243 E (erstattet)
036 109 243 L (erstattet)
036 109 243 R (erstattet)
036 109 243 AF (aktuel)

Bestillings nr.: 531 0317 10



Figur 1: 531 0317 10 - strammerulle med sikring på bundplade

Ved montering af strammerulle 531 0317 10 skal man ubetinget passe på bundpladens rigtige stilling. Den skal sidde rigtigt med den bestemte fastlåsning på motorblokken.

Forkert sikring af bundpladen kan resultere i strammerullens fejl.

Bemærk:

Ved alle strammeruller med sikret bundplade skal man passe på korrekt bundpladeplacering.



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 05.2011

INA 0076

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

