



Σημείωση για την τοποθέτηση της τροχαλίας τάσης 531 0317 10 με βάση στήριξης

Κατασκευαστές: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Μοντέλα:

Audi:

A2

Seat:

Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II

Škoda:

Fabia, Octavia, Praktik, Roomster

Volkswagen:

Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Κινητήρες:

1.4, 1.6

Κωδικοί OE:

036 109 243 AB (αντικαταστάθηκε)
036 109 243 AD (αντικαταστάθηκε)
036 109 243 E (αντικαταστάθηκε)
036 109 243 L (αντικαταστάθηκε)
036 109 243 R (αντικαταστάθηκε)
036 109 243 AF (νέο)

Κωδικός ανταλλακτικού:

531 0317 10



Εικόνα 1: 531 0317 10 – Τροχαλία τάσης με βάσης στήριξης

Όταν τοποθετείτε την τροχαλία τάσης 531 0317 10, εξασφαλίστε πάντα πως η βάση στήριξης έχει τοποθετηθεί σωστά. Η βάση στήριξης πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στον προκαθορισμένο συγκρατητή πάνω στο μπλοκ του κινητήρα

Αν η πλάκα της βάσης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της τροχαλίας τάσης.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε την σωστή τοποθέτηση της πλάκας βάσης για όλες τις τροχαλίες τάσης που διαθέτουν βάση στήριξης.



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στην διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 05.2011

INA 0076

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.