

SERVICE-INFO



Anvisningar för montering av spännrulle 531 0317 10 med fixering på monteringsplattan

Tillverkare: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modely:

Audi: A2
Seat: Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II
Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster
Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Motor: 1.4, 1.6

OE-nr.: 036 109 243 AB (tidigare)
036 109 243 AD (tidigare)
036 109 243 E (tidigare)
036 109 243 L (tidigare)
036 109 243 R (tidigare)
036 109 243 AF (nuvarande)

Best. Nr.: 531 0317 10



Bild 1: 531 0317 10 - spännrulle med fixering på monteringsplattan

Vid montering av spännrulle 531 0317 10 måste man ovillkorligen ta hänsyn till korrekt placering på monteringsplattan. Denna måste sitta korrekt i den avsedda fixeringen på motorblocket.

Felaktig fixering av monteringsplattan kan medföra felaktig funktion hos spännrullen.

OBS:

Man måste se till monteringsplattan sitter korrekt hos alla typer av spännrullar med fixering på monteringsplatta



Iakttag fordonstillverkarens specifikationer!

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 05.2011
INA 0076

Rätt till ändringar förbehålles
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket